

## **RT-610HC1 Thermomètre digital à piquer**

### **Caractéristiques:**

- ◆ Etanche
- ◆ Boîtier poly carbonate
- ◆ Sonde robuste en acier inoxydable
- ◆ Affichage large et claire
- ◆ Arrêt automatique après 10 minutes

**RT610**



### **Fonctions des boutons:**

Hold : Maintien de la mesure

ON/OFF : mise en route et Arrêt

### **Spécifications:**

Plage de mesure :	-50 à +150°C / -58 à +302°F
Précision :	±1°C / +/-1,8°F sur toute la plage
Résolution Temp. :	0.1° sur toute la plage
Résolution d'alarmes:	1° sur toute la plage
Echantillonnage :	1 seconde
Pile :	1.5 volt LR44 ou équivalent (1 pièce incluse)
Durée de vie pile :	Environ 5000 Heures
Dim. sonde :	Ø3.5 x 125(L) mm
Température ambiante :	-10 à +50°C / 14°F à +122°F

### **Fonctionnement**

- Appuyer sur [ ON/OFF ] pour mettre en route l'appareil.
- Insérer la sonde d'environ 50mm.
- Relever la mesure une fois stabilisée.

**Hold :** Appuyer une fois sur la touche pour maintenir la mesure (°C ou °F clignote) et une autre fois pour revenir en mode normal.

### **Mise en route / Arrêt**

Appuyer sur la touche [ ON/OFF ] pour Arrêter ou mettre en route l'appareil.

### **Remplacement de la Pile**

- Quand les chiffres commencent à pâlir enlever le capot au dos et changer la Pile.
- Remettre le capot et les 2 vis.

### **Note:**

- Bien remettre les 2 vis après remplacement de la pile afin d'assurer une bonne étanchéité.
- Après chaque utilisation, nettoyer la sonde immédiatement, afin d'éviter toute contamination.
- La sonde ne peut être placée dans un four.