

Instructions techniques pour Thermomètres thermocouples : TT8852

1) AFFICHAGE

REC : Phase d'enregistrement (relatif à l'horloge) et d'affichage de la première ligne des températures maxi et mini, ainsi que de leurs durées.

MAX/MIN : Températures enregistrées

HOLD / REL : Maintien de la mesure

BAT : Pile usées

°F / °C : Unité de mesure (°Celsius ou °Fahrenheit)

T1&T2 : Attributions des 2 lignes d'affichage par rapport aux 2 entrées.

K, J ou T : Indique le type de thermocouple sélectionné.

Horloge : Affiche le temps d'enregistrement écoulé en hr/mn/sec.

2) ARRET AUTOMATIQUE

L'instrument peut s'arrêter automatiquement au bout de 20mn après la mise en route. Pour faire durer plus longtemps il faut désactiver cette fonction en appuyant simultanément sur REL/HOLD et M/A avant la mise en route. La lettre « n » s'affiche pour confirmer la désactivation. La désactivation s'annule après le prochain arrêt.

3) SELECTION DU TYPE DE SONDE THERMOCOUPLE

Avant la mise en route appuyer simultanément sur M/A & REC, puis sélectionner avec °C/°F le type de thermocouple J, K ou T. Ensuite appuyer sur REC pour valider (le chiffre « 5 » s'affiche).

4) BOUTON HOLD

Appuyer sur ce bouton pour maintenir bloqué la mesure et appuyer de nouveau pour débloquer.

5) BOUTON CHANNEL

Appuyer sur ce bouton pour indexer les affichages des entrées selon votre choix. L'entrée sonde T1 est à gauche et T2 est à droite.

6) BOUTON REC

Appuyer sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement (l'horloge se met à compter). A tous moments vous pouvez visualiser les enregistrements MAX & MIN en appuyant plusieurs fois sur REC et aussi revenir à l'affichage de la valeur enregistrée. Maintenir appuyer REC pendant quelques secondes pour revenir en mode normal.