

# MODE D'EMPLOI POUR HYGROSTAT EL-0206xx-C-IT-RH

## TOUCHES DE FACE AVANT :

### ▲ (2 fonctions) :

- Entrer dans le mode de programmation de l'hygrométrie
- Augmenter la valeur du point de consigne sélectionné

### ▼ (3 fonctions) :

- Diminuer la valeur du point de consigne sélectionné
- Changer l'action du relais entre déshumidification à humidification et vice versa

## SELECTION DES FONCTIONS :

### \* Fonction JOUR (Confort) :

Si vous mettez le commutateur dans cette position, le l'hygrostat travail avec le point de consigne de jour (valeur usine : 60%HR)

### ☺ Fonction OFF :

Si vous mettez le commutateur dans cette position, le l'hygrostat est à l'arrêt. C'est-à-dire que le relais ne peut pas travailler.

### ☾ Fonction NUIT (Eco.) :

Si vous mettez le commutateur dans cette position, le l'hygrostat travail avec le point de consigne de nuit (valeur usine : 50%HR)

## COMMENT CHANGER L'ACTION DE DESHUMIDIFICATION / HUMIDIFICATION :

- Mettre le commutateur sur OFF
- Vérifier l'action en appuyant pendant 1 sec. sur ▼ (UMI pour Humidification ou dEu pour Déshumidification s'affiche)
- Si l'action affichée ne convient pas, changez la en appuyer sur ▼ pendant environ 10 secondes jusqu'à apparition du message UMI (Humidification) ou dEu (Déshumidification). L'action est changée dès le retour à l'affichage de l'hygrométrie ambiante.
- En changeant l'action entre Humidification ou dEu Déshumidification, les points de consigne Jour et Nuit préprogrammés ne changent pas.

### Note :

En Déshumidification le cycle démarre quand l'hygrométrie relative monte au dessus de : point de consigne plus (+) 3%HR.

En Humidification le cycle démarre quand l'hygrométrie relative descend en dessous de : point de consigne moins (-) 3%HR.

## COMMENT CHANGER LES POINTS DE CONSIGNE JOUR ET NUIT :

- Placer le commutateur sur la consigne à changer (\*:jour ou ☾:nuit)
- Appuyer une fois sur ▲ pour afficher la consigne (le symbole P s'affiche)
- Régler la valeur avec ▲ et ▼
- Attendre 5 secondes que l'affichage repasse à l'hygrométrie ambiante (P s'efface).

## REPLACEMENT DES PILES ET ERREUR SONDE:

Le symbole A s'affiche quand les piles sont usées. Dans cette situation changer rapidement les piles afin d'éviter que le relais ne puisse plus fonctionner par manque de tension suffisante.

L'apparition sur l'affichage du symbole « --- » signifie que l'hygrométrie est inférieur à 10%HR ou supérieur à 95%HR.