



LEGENDE :

———— CABLAGE USINE

□ BORNE DE RACCORDEMENT

———— CABLAGE INSTALLATEUR

- - - - SHUNT PUMP DOWN

BORNIER DE RACCORDEMENT

CONTACT DE PORTE	←	PHASE 230V	Noir	1	
CONTACT DE PORTE	←	PHASE 230V	Noir	2	
ELECTROVANNE	←	PHASE 230V	Noir	3	
VENTIL. EVAP.	←	PHASE 230V	Noir	4	
DEGIVRAGE	←	PHASE 230V	Noir	5	
ALARME	←	PHASE 230V	Noir	6	
ELECTROVANNE	←	NEUTRE 230V	Bleu	7	N
VENTIL. EVAP.	←	NEUTRE 230V	Bleu	8	N
DEGIVRAGE	←	NEUTRE 230V	Bleu	9	10
RES. PORTE	←	PHASE 230V	Noir	11	
RES. SOUPAPE	←	PHASE 230V	Noir	12	
RES. PORTE	←	NEUTRE 230V	Bleu	13	N
RES. SOUPAPE	←	NEUTRE 230V	Bleu	14	N

→ NEUTRE 230V ALARME (Bleu)