



BORNIER DE RACCORDEMENT

CONTACT DE PORTE	←	PHASE 230V	Noir	1	
CONTACT DE PORTE	←	PHASE 230V	Noir	2	
ELECTROVANNE	←	PHASE 230V	Noir	3	
VENTIL. EVAP.	←	PHASE 230V	Noir	4	
RES. PORTE	←	PHASE 230V	Noir	5	
RES. SOUPE	←	PHASE 230V	Noir	6	
ELECTROVANNE	←	NEUTRE 230V	Bleu	7	N
VENTIL. EVAP.	←	NEUTRE 230V	Bleu	8	N
RES. PORTE	←	NEUTRE 230V	Bleu	9	10
RES. SOUPE	→	NEUTRE 230V	Bleu		
DEGIVRAGE + ECOULEMENT	←	PHASE 230V	Noir	11	
DEGIVRAGE + ECOULEMENT	←	NEUTRE 230V	Bleu	12	N